DELUX

Ergonomische Pastatur Che



GM902A Ergonomische Tastatur

Katalog:



System

Windows / Mac / Android / IOS





1.

Die Tastaturfunktion

lcon	Bluetooth (IOS)	Bluetooth (MAC)	Bluetooth (Windows/ Android)	lcon	Bluetooth (IOS)	Bluetooth (MAC)	Bluetooth (Windows/ Android)
Ö.	Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit -	Ŏ.	Helligkeit+	Helligkeit+	Helligkeit+
임미	Fenster	Fenster Vorschau	Fenster	000	Neue Fenster	Anmeldung Center (Not+Shift+V)	Windows- Vorschau (nicht für Android)
	Nicht- Funktion	Schreibtisch	Schreibtisch	Q	Suche	Suche	Suche
M	Vorherige	Vorherige	Vorherige	\triangle	Lautstärke +	Lautstärke +	Lautstärke +
N	Weiter	Weiter	Weiter	$\overline{\nabla}$	Lautstärke -	Lautstärke -	Lautstärke -
⊳II	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause	A()	Alle auswählen	Alle auswählen	Alle auswählen
돃	Kopieren	Kopieren	Kopieren	P	Kleister	Kleister	Kleister
X	Schnitt	Schnitt	Schnitt		Stummschalten	Stummschalten	Stummschalten
FN+	F1-F12 sperren	F1-F12 sperren	F1-F12 sperren	仚	Startseite	Nicht- Finanzierung	Startseite
0	Bildschirm- foto	Bildschirm- foto	Bildschirm- foto	4	Bildschirm sperren	Bildschirm sperren	Bildschirm sperren
X	Steuerung de	r Hintergrundl	beleuchtung		•		

Alle Funktionen können mit einer einzigen Taste ausgeführt werden, standardmäßig F1-F12, durch Antippen kann eine beliebige Taste gesperrt werden.

Aufbau

1. der Lademodus

Schließen Sie die Tastatur zum Aufladen mit einem Kabel an den USB-Anschluss an. Die Anzeige leuchtet rot, wenn sie aufgeladen ist, die Anzeige leuchtet grün, wenn sie voll aufgeladen ist.

2. geräteschalter

Schalten Sie die Tastatur ein, tippen Sie auf die Gerätetaste (1.2.3), um die Geräteverbindung zu wechseln.

Die obere rechte Ecke auf der Tastatur:

Gerät 1 (2.4G-Empfangsmodus)

Gerät 2 (Bluetooth-Modus 1)

Gerät 3 (Bluetooth-Modus 2)

3. der Code-Abgleichsmodus

Gerät 1: Tippen Sie auf Gerät 1 und schließen Sie den Empfänger an den USB-Port an (2.4gModus wurde vor der Auslieferung angepasst). Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss und drücken Sie ESC+

Gerät 2: Tippen Sie auf Gerät 2, die entsprechende Leuchte blinkt, dann drücken Sie auf Gerät 2 (ca. 3s), die Anzeigeleuchte blinkt schneller. Die Tastatur "BT4.0+2.4G KB" kann in Ihrem Gerät gesucht werden. Sie können die Tastatur verwenden, wenn sie erfolgreich angeschlossen ist.

Gerät 3: Tippen Sie auf Gerät 3, die entsprechende Leuchte blinkt, dann drücken Sie auf Gerät 3 (ca. 3s), die Anzeigeleuchte blinkt schneller. Die Tastatur "BT4.0+2.4G KB kann in Ihrem Gerät gesucht werden. Sie können die Tastatur verwenden, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

4. die Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS

Tippen können Sie das Licht ein- und ausschalten und die Helligkeit regeln.

5. die Erkennung der Batterie

"Bitte laden Sie rechtzeitig, wenn die Batteriespannung unter 3,2 V liegt (Anzeigeleuchte blinkt rot)."

