



Gebrauchsanweisung

Erster Start




- Öffnen Sie den Deckel des Ladeetuis und nehmen Sie beide Ohrhörer heraus, entfernen Sie dann die Isolierfolie und setzen Sie sie wieder ein. Halten Sie die Taste am Ladeetui 3 Sekunden lang gedrückt, bis die weißen Lichter zweimal blinken, die Ohrhörer gehen in den Kopplungsmodus.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie " DELUX DT5 ", um eine Verbindung herzustellen.

1


Zurücksetzen

- Setzen Sie beide Ohrhörer zurück, die weißen Lichter in der Ladehülle blinken langsam, die Ohrhörer beginnen zu laden.
- Halten Sie bei geöffnetem Gehäusedeckel die Taste des Ladekoffers 10 Sekunden lang gedrückt, bis die weißen Lichter im Inneren des Gehäuses dreimal blinken, Reset abgeschlossen.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel und öffnen Sie ihn erneut, um die Ohrhörer zu aktivieren.




Tragen

- Identifizieren Sie die linken und rechten Ohrhörer.
- Drehen Sie die Ohrhörer und finden Sie die bequemste Position.



2

Produktbeispiel Diagramm



3

Kontrollen

Einschalten	Auto: Kofferdeckel öffnen Manuell: Drücken und halten Sie die MFB für 1,5s
Ausschalten	Auto: 1) Setzen Sie es zurück in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel 2) Automatisches Ausschalten nach 3 Minuten ohne Verbindung Manuell: Drücken und halten Sie die MFB für 10 Sekunden
Spielen/Pause	Doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste
Lautstärke -	Tippen Sie einmal auf den linken Multifunktionstaste
Lautstärke +	Tippen Sie einmal auf den rechten Multifunktionstaste
Vorheriges Lied	Drücken Sie die linken Multifunktionstaste 1,5s lang
Nächstes Lied	Drücken Sie die rechte Multifunktionstaste 1,5s lang
Anruf annehmen/ beenden	Doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste
Telefonanruf ablehnen	Drücken Sie die Multifunktionstaste 1,5s lang
Wechseln zwischen zwei aktiven Anrufen	Drücken Sie die Multifunktionstaste 1,5s lang
Aktivieren Manuell Pairing Mode	Halten Sie die Taste am Ladeetui 3 Sekunden lang gedrückt
Aktivieren den Voice Assistant	Tippen Sie dreimal auf den rechten Multifunktionstaste
Betreten / Beenden des Spielmodus	Tippen Sie dreimal auf den linken Multifunktionstaste

4

F&A

F1: Was sagt die Anzeige auf dem Ladeetui?

- Ladebox-Leistungsanzeige (Öffnen / Schließen der Ladebox oder legen Sie alle Ohrhörer in die Ladebox):

Zurück Blinklicht Back	Batterie übrig
Einmal	0%-25%
Zweimal	25%-50%
dreimal	50%-75%
4 Mal	75%-100%

- Während das Ladeetui geladen wird, blinkt die weiße Anzeige auf der Rückseite langsam und erlischt nach dem vollständigen Aufladen.



5

F2: Wie lade ich den Ladekoffer auf?

- Verwenden Sie einen Typ-C-Adapter, um das Gehäuse aufzuladen (Strom nicht mehr als 1A).
- Bitte laden Sie die Ohrhörer und das Ladeetui mindestens einmal alle 3 Monate auf, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden.



F3: Warum sind die Ohrhörer nach dem Zurücklegen und Schließen des Gehäusedeckels immer noch mit meinem Telefon verbunden?

- Der Ladekoffer hat keine Restleistung. Das Gehäuse kann die Ohrhörer nicht ausschalten, wenn der Akku des Gehäuses leer ist.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer richtig im Ladeetui platziert sind und die Kontakte sowohl am Ladeetui als auch an den Ohrhörern sauber sind. Bitte versuchen Sie, sie mit etwas wie einem Mikrofaser Tuch zu reinigen.

6

DT5


MANUFACTURER

Delux Technology Company Limited

16th Floor, Block A, Delux Sci-Tech Park, No.5 Guanle Street, Longhua District, 518110, Shenzhen, China.
www.deluxworld.com



Rechtsanwaltskanzlei Yu Lin
Kleine Johannisstr.6, 20547
Hamburg, Germany



Made in China