

Drahtlose Multimodus-Maus



Benutzername

Vielen Dank, dass Sie sich für diese kabelgebundene vertikale Maus entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

- kabelgebundene vertikale Maus x1
- Handauflage x1
- Bedienungsanleitung x1

Tastenfunktion:



①	Linke Taste
②	Richtiger Schlüssel
③	Rollenrad
④	Vorwärtstaste
⑤	Rückwärtstaste
⑥	Abnehmbare Handballenauflage
⑦	Licht EIN/AUS
⑧	DPI-Schlüssel

Merkmale:

- Vertikale Maus, bionisches Wurmformdesign.
- Wissenschaftliches ergonomisches Design mit abnehmbarer Handballenauflage, um die Hand- und Handgelenkschmerzen zu reduzieren.

1.

Modusschalter:

Drücken Sie gleichzeitig die mittlere und die rechte Taste für 3 Sekunden, schalten Sie den Modus zwischen OFFICE- und GAMING-Modus um, schließen Sie das Kabel wieder an, um zum OFFICE-Modus zurückzukehren.

Licht ein-/ausschalten:

Schalten Sie das blaue Licht mit dem Licht-EIN/AUS-Schalter an der Unterseite der Maus ein oder aus.

DPI-Schalter:

Drücken Sie die DPI-Taste, um DPI zwischen 6 Gängen umzuschalten: 400 (gelbes Licht) - 800 (blaues Licht) - 1600 (violett Licht) - 2400 (grünes Licht) - 3200 (rotes Licht) - 4000 (cyanfarbenes Licht).

Treibereinstellung:

1.Installation

Laden Sie den Treiber von <http://www.deluxworld.com/en/service/download/> herunter. Installieren Sie den Treiber. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass diese Maus bereits mit dem Computer verbunden ist, wenn Sie die Funktionen im Treiber einstellen. Nach der Installation des Treibers können Sie mit den grundlegenden Schritten fortfahren Einstellung, Makroeinstellung.

2.Einstellungen

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche für die Treibereinstellungen (Maus muss angeschlossen sein, sonst kann die Treibersoftware nicht geöffnet werden), fahren Sie mit den Grundeinstellungen, dem Makro und den erweiterten Einstellungen fort.

2.

A.Basiseinstellung

Klicken Sie auf „Basiseinstellung“, um die Tastenfunktion einzustellen.



3.

B.Makro

Klicken Sie auf „Makro“, um die Makroeinstellungsoberfläche aufzurufen, klicken Sie rechts unten in der Makroliste, um eine Makrogruppe und ein Makro zu erstellen, klicken Sie dann auf „Aufzeichnen“ und geben Sie Tasten über die Tastatur ein. Klicken Sie schließlich auf „Stopp“, um die Makroaufzeichnung zu beenden. Klicken Sie auf „PUBG“, wählen Sie den Namen der Waffe, um die Parameter einzustellen.



4.

C.Erweiterte Einstellung

Klicken Sie auf „Erweiterte Einstellung“, Zeigerpräzision, Radgeschwindigkeit, Feuergeschwindigkeit und DPI.



5.